

Návod na zpracování pro:

- **Pojivo pro kamenný koberec PIEDRA 100% UV**
- **Regenerační nátěr pro kamenný koberec PIEDRA 100% UV**

Dvousložková 100% UV odolná pojící pryskyřice pro kamenné koberce (složka A + B) celkem 1,25 Kg **pro Kamenný / Mramorový koberec PIEDRA - UV** je modifikovanou polyaspartickou pryskyřicí. Zároveň je vhodná **pro aplikace regeneračního nátěru** pro stávající kamenný koberec na epoxidové bázi.

Mísící poměr:

Dávka 1,25 kg pojiva na 25 kg sušeného kameniva.

Dávka 1,25 kg při použití nátěru na regeneraci má vydatnost na cca 5m².

Pojivo (Složka A): 0,75 kg

Tvrdidlo (Složka B): 0,5 kg

Pracovní postup: Do složky A základu přidáme složku B (tvrdidlo) a směs důkladně mícháme 3 minuty za pomalých otáček (max. 300 ot./min.) pomocí el. míchadla s míchací vrtulí. Pokud mícháme jen jednu dávku pojiva, je možné ruční míchání ručním míchadlem. Míchací vrtule či ruční míchadlo musí být zcela čisté!

- Pokud pojivo používáme pro kamenný koberec PIEDRA, postupuje dle návodu na pokládku kamenného koberce PIEDRA od bodu 1. dostupný na www.piedra.cz nebo na prodejně.
- Pokud pojivo používáme jako regenerační nátěr tak před samotnou aplikaci nátěru musí být kamenný koberec vyčištěný, zbavený prachu a nečistot a **musí být zcela suchý!** Suchý musí být i podkladový beton, je zcela vyloučeno aplikovat nátěr na povrch, kde by se mohla držet voda v podkladovém betonu! Následně rozmíchanou směs pojiva ihned aplikujeme válečkem nebo štětečkem na kamenný koberec.

Doba zpracovatelnosti směsi je maximálně 40 minut při teplotě **20 °C**. Aplikace při teplotách **-5 °C až 30 °C**. Doba vytvrzení přibližně 24 hodin. U regeneračního nátěru to může být méně v závislosti na teplotě a aplikované tloušťce.

Více informací viz. technický a bezpečnostní list Kamenný / Mramorový koberec PIEDRA, dostupné na www.piedra.cz/kamenny-koberec/navod nebo na vyžádání.