

Návod na zpracování pro:

- **Pojivo pro kamenný koberec PIEDRA 100% UV**
- **Regenerační nátěr pro kamenný koberec PIEDRA 100% UV**

Jednosložková 100% UV odolná pojící pryskyřice pro kamenné koberce celkem 1 Kg **pro Kamenný / Mramorový koberec PIEDRA - UV** je modifikovanou polyuretanovou pryskyřicí. Zároveň je vhodná **pro aplikace regeneračního nátěru** pro stávající kamenný koberec na epoxidové bázi.

Mísící poměr:

Dávka 1 kg pojiva na 25 kg **sušeného** kameniva.

Dávka 1 kg při použití nátěru na regeneraci má vydatnost na cca 5m².

Upozornění při aplikaci povrchu:

- obložky musí být **skladované na suchém místě, s maximální vzdušnou vlhkostí do 60%**, nesmí na ně působit déšť. Například skladování pod zastřešenou pergolou není vhodné, jelikož při dešti se vlivem vlhkosti zvýší vzdušná vlhkost a u obložku může dojít taktéž ke zvýšení vlhkosti nad 1%, což je zcela nežádoucí a může to ovlivnit pevnost povrchu.

- při každé aplikaci, tj. míchání pojiva s obložky zkontrolujte, že **pojivo je čiré, nesmí být mléčné nebo zakalené!** Pojivo skladuje na tmavém a chladném místě. Pojivo by se mělo spotřebovat do měsíce od zakoupení.

Pracovní postup:

- Pokud pojivo používáme pro kamenný koberec PIEDRA, postupuje dle návodu na pokládku kamenného koberce PIEDRA od bodu 1. dostupný na www.piedra.cz nebo na prodejně, pouze z rozdílem, že již nemísíte s tvrdilem (složkou B).
- Pokud pojivo používáme jako **regenerační nátěr** tak před samotnou aplikaci nátěru musí být kamenný koberec vyčištěný, zbavený prachu a nečistot a **musí být zcela suchý! Dokonale suchý musí být i podkladový beton, je zcela vyloučeno aplikovat nátěr na povrch, kde by se mohla držet voda či vlhkost v podkladovém betonu!** Proto pokud je povrch nově umytý vodou, vyčkejte několik hodin nebo dnů (dle venkovních povětrnostních podmínek a teploty). Následně **pojivo aplikujeme válečkem** na kamenný koberec. Aplikace válečkem provádějte jako při malování, tzn. váleček po obvodu smočte, nechte okapat přebytečné pojivo a použijte mřížku pro malování na očištění přebytku pojiva.
! Je zcela vyloučené provádět aplikaci vylitím pojiva na povrch a pak ho roztírat – při tomto postupu hrozí trvalé zničení povrchu v důsledku vytvoření tzv. „jezírek“, které vytvoří na povrchu lokální mléčné fleky!

Doba zpracovatelnosti pryskyřice je přibližně 40 minut při teplotě **20 °C**. Aplikace při teplotách **15 °C až 30 °C**. Doba vytvrzení přibližně 24 hodin. U regeneračního nátěru to může být méně v závislosti na teplotě a aplikované tloušťce.

Více informací viz. technický a bezpečnostní list Kamenný / Mramorový koberec PIEDRA, dostupné na www.piedra.cz/kamenny-koberec/navod nebo na vyžádání.